

קיבוץ חורשים
ד.נ. השרון התיכון 45865
טל. 03-9386300
פקס. 03-6333498
E-mail: termokir@termokir.co.il
www.termokir.co.il



תרמוקיר
תעשיות (1980) בע"מ
תעשיה לבניה ירוקה

תאריך: 15/12/08

לכבוד
מ.רוטנברג ובניו בע"מ
יבואן לוחות "מאסטרקיר" מתוצרת "ג'ימס הארדי"
ת.ד. 2006
הרצליה 46766
פקס: 09-9507107

הנדון: מפרט טכני להדבקות פנים של אריחי שיש בגודל 1 מ"ר בעובי 2 ס"מ ללוחות "מאסטרקיר ורוד" (Villaboard) המותקנים ע"ג שלד מתכת

שלד והתקנת לוחות:

1. רוחב ועובי הפרופילים, מרחק בין פרופילים, סוג הברגים, מרחקים בין ברגים- כל אלו יקבעו ע"י המתכננים בהתחשב במשקל הגדול של האריחים והדבק ובהתאם להוראות יצרן הלוחות והתקן.
מומלצים: עובי מתכת מ- 1.2 מ"מ עד 1.6 מ"מ (**עובי מקסימלי), מרחק בין פרופילים 30 ס"מ, מרחק בין ברגים 15 ס"מ (בעלי ספירלת הברגה רחבה וראש רחב, בהצלבה בין הלוחות).
2. בין הלוחות לבין הרצפה והתקרה יש להשאיר רווח של 5 מ"מ ולמלא עם "פלסטומר 770".
3. בפינה פנימית יש לרווח במפגש בין לוחות 5 מ"מ ולמלא עם מסטיק גמיש.

הכנה לפני הדבקה:

4. ע"ג הלוחות יש ליישם "אלסטוסיל", טיח צמנטי הידראולי-גמיש המשמש כשכבת פריימר גמישה להדבקה וכאיטום נוסף ללוח בשתי שכבות מלאות במשקל כולל של כ- 2 ק"ג.

עבודת הדבקה:

5. את עבודת ההדבקה יש לבצע בעזרת דבק מסוג "פלסטומר 770" בעובי מינימלי של 5 מ"מ. יש להקפיד ולבצע מישק ברוחב של כ- 3 מ"מ לפחות עבור מילוי רובליט בין האריחים.
6. שלב מילוי הרובליט יתבצע לפחות 72 שעות לאחר סיום עבודת ההדבקה.
7. לפני תחילת עבודת ההדבקה יש להקפיד על מספר דברים:
ערבול במערבל חשמלי.
המתנה של כ- 5 דקות וערבול קצר נוסף.
8. יש לבצע מריחה כפולה של הדבק (תשתית+גב האריח) ולעבוד בשיטה של "רטוב על רטוב".

יש להסיר אריח כל כ- 10 מ' ולוודא כיסוי של לפחות 85% דבק.

יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים, ע"פ דפי המוצר וע"פ הוראות מחלקת ההדרכה הניתנות בשטח.

לפני מועד התחלת העבודה יש להעזר במחלקת ההדרכה לצורך מתן הדרכה לשימוש במוצרים.

רצ"ב דפי מוצר עבור "אלסטוסיל", "פלסטומר 770" ו"רובליט".

בכבוד רב,

קלוד מיזן
מנהל מחלקת הדרכה
נייד: 050-5511116

העתקים:

יואל מושעי- מנהל שיווק
ענת אלמוג- מנהלת מכירות אזורית
תיק לקוח